



Das TV Original-www.aaa-promodat.de

Online-Shop: www.aaa-promodat.com

Ihr Grußkartenspezialist

Gebrauchsanleitung für Kreaxions®Punch Mate "Stanzhilfe"

Bild 1



Diese Stanzhilfe wird Ihnen bei allen handelsüblichen Stanzen behilflich sein. Zusätzlich zu dieser Gebrauchsanweisung finden Sie eine Kurzanleitung auch am Boden des Gerätes (Bild 2)

Bild 2





Bild 3

Kreaxions Stanzhilfe Punch mate

Position 1


Positioning 1




Position 1 is for large punches

Position 2

Positioning 2



Position 2 is for long reach type and other small punches.



Anti slip sheet included

CAUTION! mind your finger-white punching.

Position 1 (siehe Bild 3 OBEN) ist für alle großen Stanzen wie Eck-, Border-, Lang- und Mosaikstanzen, welche großen Kraftaufwand benötigen.

Position 2 (Bild 3 MITTE) ist für Motiv- und Ministanzen mit wenig Kraftaufwand.

Wie bereits erwähnt, erhalten Sie die größte Kraftunterstützung über die Position 1. Klappen Sie den Deckel - wie in Bild 4 und 5 gezeigt - nach oben. Jetzt sind die integrierten Antirutschrollen (Bild 4 Ziffer 1 u. 2) sichtbar. Diese Rollen halten den Stanzen während des Druckes in der gewünschten Position. Auf dem Bodenteil darunter sind die Positionen für den Stanzen mit einem Kreis und schwarzem Fadenkreuz (Bild 1 u. Bild 4 Ziffer 3)

Bild 4



gekennzeichnet. Der rote Kreis für große Stanzen und/oder mehr Kraftaufwand ist erheblich größer und deshalb leicht zu erkennen.

Machen Sie doch gleich mal einen Test auf Position 1. Die Vorgehensweise ist im Detail noch einmal in Bild 5 gezeigt. Damit Sie ein Gefühl für die Stanzhilfe erhalten, stanzen Sie mitgleichen Stanzen noch auf Position 2. Sie werden feststellen, dass Sie aufgrund des kürzern Hebels in dieser Position vermutlich mehr Kraft brauchen. Deshalb entscheiden Sie selbst, auf welcher Stelle Sie den Stanzen besonders gut handhaben können. Schieben Sie das Papier immer bis zum Anschlag in den Stanzen und achten Sie beim RUNTERDRÜCKEN darauf, dass Ihre Finger nicht dazwischen sind. NIEMALS mit einem umgedrehten Stanzen (Bild 6) mit der Stanzhilfe stanzen. Die Antirutschrollen und auch der Stanzen könnten beschädigt werden. Der Auffangdeckel (Bild 6) für Kleinteile am Boden der Kreaxions®Stanzen würde mit Sicherheit brechen.

Die Stanzhilfe benötigt keinerlei Wartung. Zur optischen Reinigung verwenden Sie handelsübliche Mittel, aber immer die entsprechenden Herstellerhinweise beachten.

Bild 5




Bild 6



Anleitungsbroschüren Kreaxions®Multistanzen (901, 902, 903, 904, 906, 907) und Kreaxions® Borderstanzen (801-804) siehe Preisliste und Bestellvordruck.

